

روشهای صحیح نمایش ساندبار و پخش صدا از طریق آن

با توجه به اینکه نمایش محصول به مشتری برای شناساندن ساندبار اهمیت دارد ، می بایست یکی از دو روش نمایش زیر را برای محصول اتخاذ نماییم:

- 1- گزینه ی اول :یک تلویزیون به همراه یک ساندبار
- 2-گزینه ی دوم :یک تلویزیون به همراه چندین ساندبار

گزینه ی اول

پخش صدای تلویزیون از طریق اتصال تلویزیون به ساندبار توسط دکمه "Anynet+" بر روی ریموت کنترل

مراحل

1. تلویزیون و ساندبار را با کابل HDMI متصل نمایید
2. ورودی ساندبار را در حالت "D.In" قرار دهید
3. دکمه "Anynet+" را بر روی ریموت کنترل بفشارید
4. ساندبار را به وضعیت Shop Mode تغییر دهید تا دائما روشن باشد (راهنمای تغییر حالت ساندبار به حالت فروشگاه در پایین آورده شده است)



گزینه ی دوم

نمایش کیفیت صدای ساندبارهای مختلف بر روی دیواره ی ساندبار

مراحل

1. تلویزیون و ساندبارها همگی خاموش باشند
2. تلویزیون را تنها به همراه یک ساندبار روشن نمایید و ساندبار را از طریق TV SoundConnect به تلویزیون متصل نمایید
3. ساندبار 1 را خاموش کنید ,ساندبار 2 را روشن نمایید ,و از طریق TV SoundConnect به تلویزیون متصل نمایید
4. همین کار را برای باقی ساندبارها انجام دهید
5. در منوی تلویزیون مسیر روبرو را ببینید



Menu → Sound → Speaker setting → TV SoundConnect → Samsung Audio device list

6. تمام ساندبارهای متصل شده لیست میشوند. در حالی که صدای تلویزیون در حال پخش می باشد با انتخاب هر یک از ساندبارها در لیست نمایش داده شده صدای مدل های مختلف ساندبار برای مشتری پخش می شود.
- توجه : حتما ساندبار ها را یکی یکی روشن نمایید..

تنظیم ساندبار بر روی حالت فروشگاه (shop Mode)

تقسیم بندی	گام ها
حالت روشن Shop mode	۱. دستگاه را خاموش کنید
	۲. بر روی ریموت کنترل دکمه صدا "-" را برای ۵ ثانیه بفشارید
	۳. میتوانید حالت "Shop" را بر روی محصول ببینید
	۴. بر روی ریموت کنترل دکمه صدا "+" را برای ۵ ثانیه فشار دهید
	۵. میتوانید عبارت "Shop on" را بر روی دستگاه ببینید
حالت خاموش Shop mode	۶. دستگاه را روشن نمایید
	۱. دستگاه را خاموش کنید
	۲. بر روی ریموت کنترل دکمه "-" را ۱۰ ثانیه بفشارید